

ラゲッジボックス(メットイン)

【手順1】

以下のパーツを取り外します。

- ・ [ボディカバー\(リアカウル\)](#)




【手順2】

ボルトを外す(4本) → バッテリーメンテナンスリッド(蓋)を外す



【手順3】

バッテリーバンドを外す → ナットを外す(2個)



[手順4]

シートロックケーブル(ワイヤー)を外す → ラゲッジボックスを外す

ラゲッジボックス(メットイン)の取り外し手順は以上です。